

スーパー M・UNIT シリーズ		
取扱説明書	NestBus 用 アスキー通信ユニット	形 式
		SMDF

目 次

1、外部インタフェース	2
2、伝送仕様	2
3、テキスト形式	2
4、コマンド・タイプ	3
5、コマンド/レスポンス一般形式	4
5、1 18MA 制御ループ全データ取得コマンド (“ PD ”)	5
5、2 送信伝送端子データ取得コマンド (“ RD ”)	6
5、3 周期放送情報取得コマンド (カード単位: “ CI ”)	7
5、4 周期放送データ一括取得コマンド (カード単位: “ CD ”)	8
5、5 1項目取得コマンド 1 (“ IR ”)	9
5、6 1項目取得コマンド 2 (“ IS ”)	10
5、7 1項目設定コマンド (“ IW ”)	11
5、8 Di 受信端子書込みコマンド (“ DW ”)	12
5、9 Ai 受信端子書込みコマンド (“ AW ”)	13
5、10 周期放送情報取得コマンド (ステーション単位: “ AI ”)	14
5、11 周期放送データ一括取得コマンド (ステーション単位: “ AD ”)	15
5、12 複数項目取得コマンド 1 (“ GR ”)	16
5、13 複数項目取得コマンド 2 (“ GS ”)	17
5、14 複数項目設定コマンド (“ GW ”)	18
6、NestBus・アドレス設定	19
7、各部の名称	19
8、外形寸法図・端子番号図 (単位: mm)	20
9、端子接続図	20

1、外部インタフェース

通 信 規 格 : EIA RS-232-C 準拠

DTR 制御信号は、常時 ON

RTS 制御信号は、ON / OFF

通 信 方 式 : 半二重通信方式

同 期 方 式 : 調歩同期方式

伝 送 速 度 : 9600 bps (固定)

伝 送 距 離 : 15 m 以内

接 続 台 数 : 1 : 1

ケ ー ブ ル : クロス・ケーブル (7、各部の名称の項参照)

2、伝送仕様

伝 送 手 順 : コマンド / レスポンス形式

伝送制御コード : JIS8

STX、ETX のみ使用

伝 送 コ ー ド : シフト JIS

バイナリーデータの伝送は不可

先 頭 コ ー ド : STX

終 了 コ ー ド : ETX

スタートビット : 1 bit

デ ー タ 長 : 8 bit

パ リ テ ィ : none

ストップビット : 1 bit

データ送出順 : LSB ファースト

3、テキスト形式

S		B	E
T	データ	C	T
X		C	X

S T X : テキスト先頭コード (1 バイト)

デ ー タ : コマンド / レスポンス・データ (可変長、シフト JIS コード)

E T X : テキスト終了コード (1 バイト)

B C C : ブロック・チェック・キャラクタ (2 バイト)

・BCC 計算式 : 加算

・BCC 計算範囲 : データ部のみ (STX は含まない)

・BCC 送出順 : 加算結果を 16 進数の大文字 ASCII に変換し
上位バイト、下位バイト順に送出します。

[例] 加算結果 = 12 (HEX) のとき

“ 1 ”、“ 2 ” の順に送出

4、コマンド・タイプ

- (1) 18MA 制御ループ全データ取得コマンド
- (2) 送信伝送端子データ取得コマンド
- (3) 周期放送情報取得コマンド (カード単位)
- (4) 周期放送データ一括取得コマンド (カード単位)
- (5) 1 項目取得コマンド 1
- (6) 1 項目取得コマンド 2
- (7) 1 項目設定コマンド
- (8) Di 受信端子書込コマンド
- (9) Ai 受信端子書込コマンド
- (10) 周期放送情報取得コマンド (ステーション単位)
- (11) 周期放送データ一括取得コマンド (ステーション単位)
- (12) 複数項目取得コマンド 1
- (13) 複数項目取得コマンド 2
- (14) 複数項目設定コマンド

周期放送とは、各カードがバス・マスターになったときに行われる送信を意味します。

[制約事項]

- (1) SMDF は、同時に複数コマンドを受付けません。次回発行コマンドは、発行済みコマンドのレスポンスを受信してから発行して下さい。
- (2) SMDF を介してアクセスできるのは、SMDF が接続される NestBus の範囲です。18LM を経由して、他の NestBus に接続されているユニットにはアクセスできません。

5、コマンド / レスポンス一般形式

コマンド形式

op_code	op_code	: コマンド・コード (2 バイト)
dst_station	dst_station	: 宛先ステーション (2 バイト) 指定範囲 “ 00 ” 固定
dst_card	dst_card	: 宛先カード (2 バイト) 指定範囲 “ 00 ” ~ “ 0F ”
xact_id	xact_id	: トランザクション ID (2 バイト) ユーザ任意指定 (ただし伝送制御コード以外)
data	data	: コマンド・データ (Max 256 バイト) コマンド・データ長は、各コマンドで決まります。

op_code : 大文字の ASCII データ

dst_station、dst_card : 16 進数表現の大文字 ASCII データを指定します。

レスポンス形式

op_code	op_code	: レスポンス・コード (2 バイト) “ RS ” 固定
reply_station	reply_station	: “ FF ” 固定 (2 バイト)
xact_id	xact_id	: コマンド xact_id のコピー (2 バイト)
rtn_status	rtn_status	: コマンドに対するステータス (2 バイト)
data	data	: レスポンス・データ (Max 2550 バイト) レスポンス・データ長は、コマンドで決まります。 rtn_status がエラーの場合、レスポンス・データなし

rtn_status : コマンドに対するステータス (16 進数表現による大文字 ASCII データ)

- “ 00 ” : 正常
- “ 01 ” : パリティ・エラー
- “ 02 ” : オーバーラン・エラー
- “ 03 ” : フレーミング・エラー
- “ 04 ” : (未使用)
- “ 05 ” : BCC エラー
- “ 06 ” : 未定義コマンド・コードまたはコマンド・パラメータが指定範囲を超えた。
- “ 07 ” : ステーション / カードがダウン状態または存在しない。
- “ 08 ” : (未使用)
- “ 09 ” : 指定グループが未定義状態
- “ 0A ” : 項目設定 / 取得レスポンスが戻る前に、次の項目設定 / 取得コマンドが発行された。
- “ 0B ” : サポートされないコマンドが DLA2 に対して発行された。
- “ 0C ” : 項目設定 / 取得コマンドで指定したタイムアウト値以内に、レスポンスが戻らなかった。
- “ 0D ” : 項目設定データ長が 0 バイトまたは、16 バイトを超えた。

5、1 18MA 制御ループ全データ取得コマンド (“ PD ”)

ゲートウェイのメモリにセーブされている制御ループ・データを一括して取得できます。このコマンドは、18MS カードで PID 定義がされている場合に有効です。

コマンド形式

“ P ” “ D ”
dst_station
dst_card
xact_id
dst_group

dst_group : 制御ループのグループ番号
指定範囲 “ 02 ” または “ 03 ”

レスポンス形式

“ R ” “ S ”
“ F ” “ F ”
xact_id
rtn_status * 1
card_status
PV
SP
MV
status

PV / SP / MV : % データ (4 バイト)
16 進数の大文字 ASCII データ

status : 制御ループ・ステータス (2 バイト)

以下の組合わせ

“ 01 ” : auto
“ 02 ” : cascade
“ 04 ” : deviation alarm
“ 08 ” : PV low alarm
“ 10 ” : PV high alarm
“ 20 ” : spare
“ 40 ” : spare
“ 80 ” : maintenance mode

card_status : カード・ステータス (2 バイト)

(a) 18MA / SMDR の場合

“ 01 ” : not monitor mode (maintenance mode)
“ 02 ” : stop
“ 04 ” : error eeprom
“ 08 ” : error PV
“ 10 ” : error MV
“ 20 ” : error module
“ 40 ” : error overload

複数ステータスの場合は、上記コードの組合わせ

* 1、DLA2 に対してこのコマンドを発行した場合、rtn_status に illegal デバイスエラーがセットされ、制御ループ・データはセットされません。

5、2 送信伝送端子データ取得コマンド (“ RD ”)
ゲートウェイのメモリにセーブされている周期データを取得することができます。
(周期データ：各カードがバスマスターになったときに送信されるデータ)

コマンド形式	
“ R ” “ D ”	
dst_station	dst_group : 定義済み送信伝送端子のグループ番号
dst_card	指定範囲 “ 0B ” ~ “ 1A ”
xact_id	
dst_group	

レスポンス形式	
“ R ” “ S ”	card_status : “ PD ” コマンド参照
“ F ” “ F ”	data : 送信伝送端子から発信されたデータ
xact_id	16 進数の大文字 ASCII データ
rtn_status	(a) 指定 group が AO 送信端子の場合
card_status	AO データ 2 点分 (4 + 4 バイト固定)
data	AO データ 1 (LSB)
	(MSB)
	AO データ 2 (LSB)
	(MSB)

(b) 指定 group が DO 送信端子の場合	
DO データ 32 点分 (8 バイト固定)	
DO データのチャンネル位置	
08	01
16	09
24	17
32	25

5、3 周期放送情報取得コマンド（カード単位：“CI”）
ゲートウェイのメモリにセーブされている周期データの管理情報をカード単位で取得することができます。

コマンド形式	
“C” “I”	
dst_station	
dst_card	
xact_id	

レスポンス形式													
“R” “S”													
“F” “F”													
xact_id													
rtn_status													
station_type	station_type : “00” 固定												
card_status	card_status : “PD” コマンド参照												
pid_map	pid_map : 制御ループの定義情報（2 バイト） group 02 group 03 <table><tr><td>pid 1</td><td>pid 2</td></tr></table> “0” : 制御ループ定義なし “1” : 制御ループ定義あり	pid 1	pid 2										
pid 1	pid 2												
cycdata_map	cycdata_map : グループ 11 ~ グループ 26 までの送信伝送端子の定義情報マップ (a) 送信伝送端子未定義（4 バイト） <table><tr><td>“0”</td><td>“0”</td></tr><tr><td>“0”</td><td>“0”</td></tr></table> (b) AO 送信端子（4 バイト） <table><tr><td>“1”</td><td>point</td></tr><tr><td>“0”</td><td>“0”</td></tr></table> point : ポイント数（1 バイト） “2” 固定 (c) DO 送信端子（4 バイト） <table><tr><td>“2”</td><td>len</td></tr><tr><td colspan="2">start</td></tr></table> start : スタート・ビット（2 バイト） “00” ~ “1F” len : 長さ（1 バイト） “1” ~ “4”（バイト単位）	“0”	“0”	“0”	“0”	“1”	point	“0”	“0”	“2”	len	start	
“0”	“0”												
“0”	“0”												
“1”	point												
“0”	“0”												
“2”	len												
start													

5、4 周期放送データ一括取得コマンド（カード単位“CD”）

ゲートウェイのメモリにセーブされている周期データをカード単位で一括取得することができます。pid_data、cyc_data には、定義されている部分のデータだけが返され、未定義部分のデータは返りません。従ってアプリケーションは、あらかじめ“CI”コマンドで制御ループや伝送端子の定義情報を取得し、この情報をもとに定義部分の制御ループデータ、伝送端子データを切出します。

コマンド形式

“ C ” “ D ”
dst_station
dst_card
xact_id

レスポンス形式

“ R ” “ S ”	station_type	: “ 00 ” 固定
“ F ” “ F ”	card_status	: “ PD ” コマンド参照
xact_id	pid_data	: 指定カード制御ループの全項目データ (PV、SP、MV、STATUS データ)
rtn_status		
station_type		“ PD ” コマンドのレスポンス・データ参照
card_status		PID 未定義の場合、pid_data なし
pid_data	cyc_data	: 指定カードの全送信端子データ
cyc_data		“ RD ” コマンドのレスポンス・データ参照 未定義伝送端子のデータは入りません。

5、5 1 項目取得コマンド 1 (“ IR ”)

カードと直接通信して1つの項目データを取込みます。ただし、読取った項目データには、項目名を示すデータは含まれません。(プログラミングユニット 形式:PU-2 で項目データを表示させたときの先頭3文字 “xx:” 部のデータは含まれません。)

このコマンドは、DLA2 に対しては無効です。

コマンド形式

“ I ” “ R ”
dst_station
dst_card
xact_id
dst_group
dst_item
time_out

dst_group *2 : 宛先グループ番号 (2 バイト)
 dst_item *2 : 宛先アイテム番号 (2 バイト)
 time_out : タイムアウト値 (1 秒単位) (2 バイト)
 上記項目は、16 進数表現の大文字 ASCII データを指定します。

レスポンス形式

“ R ” “ S ”
“ F ” “ F ”
xact_id
rtn_status
item_status
item_len
item_string []

item_status : item ステータス (2 バイト)
 “ IW ” コマンドの item_status 参照
 item_len : item データ長 (2 バイト)
 16 進数の大文字 ASCII データ
 item_status がエラーの場合 “ 00 ”
 item_string *2 : item データ (ASCII データ)

* 2、item データ例

% データ : “ 100.00 ”

10 進文字列数値データ (論理データ) : “ 56.78 ”、“ 1 ”、“ -12.3 ”

文字データ (漢字はシフト JIS コード) : “ FIC-0001 ”、冷却水流量

[注意]

このコマンドでは、シーケンサ・ブロック (形式 95) のシーケンス・コマンド (ITEM 11 ~ 99) のコード (CC) 部を読取ることはできません。シーケンス・コマンドを読取る場合は、“ IS ” または “ GS ” コマンドを使用します。詳細は、計器ブロックリストを参照して下さい。

5、6 1項目取得コマンド2 (“IS”)

カードと直接通信して1つの項目データを取込みます。ただし、読取った項目データは、先頭に項目名を示すデータ3文字を含んでいます。(プログラミングユニット 形式:PU-2 で項目データを表示させたときの表示データをそのまま読取れます。)

このコマンドは、DLA2 に対しては無効です。

コマンド形式

“ I ” “ S ”	dst_group * ³	: 宛先グループ番号 (2 バイト)
dst_station	dst_item * ³	: 宛先アイテム番号 (2 バイト)
dst_card	time_out	: タイムアウト値 (1 秒単位) (2 バイト)
xact_id		上記項目は、16 進数表現の大文字 ASCII データを指定します。
dst_group		
dst_item		
time_out		

レスポンス形式

“ R ” “ S ”	item_status	: item ステータス (2 バイト)
“ F ” “ F ”		“ IW ” コマンドの item_status 参照
xact_id	item_len	: item データ長 (2 バイト)
rtn_status		16 進数の大文字 ASCII データ
item_status		item_status がエラーの場合 “ 00 ”
item_len	item_string * ³	: item データ (ASCII データ)
item_string []		先頭に項目名を示すデータ 3 文字が付加されます。

* 3、item データ例

% データ : “ PV : 100.00 ”

文字データ(漢字はシフト JIS コード): “ TG : FIC-0001 ”、
“ TC : 冷却水流量 ”

[注意]

シーケンサ・ブロック (形式 95) のシーケンス・コマンド (ITEM 11 ~ 99) を読取る場合は、このコマンドを使用します。データは、“ CC : GGNN ” の形式になっています。詳細は、計器ブロック・リストを参照して下さい。

5、7 1 項目設定コマンド (“IW”)

カードと直接通信して1つの項目データを設定します。

このコマンドは、DLA2 に対しては無効です。

コマンド形式

“ I ” “ W ”	dst_group *4	: 宛先グループ番号 (2 バイト)
dst_station	dst_item *4	: 宛先アイテム番号 (2 バイト)
dst_card	time_out	: タイムアウト値 (1 秒単位) (2 バイト)
xact_id	item_len	: 設定 item データ長 (2 バイト)
dst_group	上記項目は、16 進数表現の大文字 ASCII データを指定します。	
dst_item	item_string *4	: 設定 item データ (ASCII データ)
time_out		“ IR ” コマンドの item_string 参照
item_len		
item_string []		

* 4、詳細は、計器ブロック・リスト参照

レスポンス形式

“ R ” “ S ”
“ F ” “ F ”
xact_id
rtn_status
item_status

item_status : item ステータス (2 バイト)

“ 00 ”: 正常

“ 03 ”: 不正操作データ

- ・ 未定義グループまたは未定義項目に対してリクエストした。
- ・ 計器ブロックで指定されている範囲外のデータを指定した。

“ 04 ”: 操作手順不正

- ・ 参照専用項目にデータ設定しようとした。
- ・ メンテナンス・モード時にデータ設定しようとした。

“ 05 ”: データ構成不正

- ・ 桁数の過不足
例: 2 桁データ項目に 3 桁データを設定しようとした。
- ・ データ中の不正
例: 10 進数データ中 (241) に 16 進数 (2A1) が混在した。

“ 06 ”: E²PROM データ・ベース未初期化 / 破損

計器ブロック・リストを構成する E²PROM データ・ベースが組立時に初期化されていない場合、または 18LM のハードウェア故障等により損傷を受けた場合に発生する。

“ 07 ”: E²PROM 書込み不成功

計器ブロック・リストを構成する E²PROM データ・ベースにデータを設定する際、書込みに失敗した場合発生する。

5、8 Di 受信端子書込みコマンド (“ DW ”)

カードと直接通信して、指定 Di 受信端子にデジタル・データを書込みます。

このコマンドは、Di 受信端子に対して1回のリクエストで最大32点書込むことができます。また、“ IW ” コマンドをサポートしていないDLA2 に対してはこのコマンドを使用します。

コマンド形式

“ D ” “ W ”	dst_group	: 宛先グループ番号 (2 バイト)
dst_station	time_out	: タイムアウト値 (1 秒単位) (2 バイト)
dst_card	start_point	: 出力点の開始点番号 (2 バイト)
xact_id		指定範囲 “ 01 ” ~ “ 1F ”
dst_group	bit_len	: 開始点番号からの出力点数 (ビット単位) (2 バイト)
time_out		指定範囲 “ 01 ” ~ “ 20 ”
start_point	data	: 出力点データ (ワード単位の整数倍: 2 / 4 / 6 / 8 バイト)
bit_len		
data		

上記項目は、すべて 16 進数表現の大文字 ASCII データを指定します。

レスポンス形式

“ R ” “ S ”	status	: カードからのリターン・ステータス (2 バイト)
“ F ” “ F ”		“ IW ” コマンドの item_status 参照
xact_id		
rtn_status		
status		

例: ある Di 受信端子に下記ビット・パターンを開始点 3 から 12 ビット書込むコマンド
 ビット・パターン: 101010111100 (右端が開始点 3 とする)

“ D ” “ W ”	dst_station = 1
“ 0 ” “ 1 ”	dst_card = 0
“ 0 ” “ 0 ”	xact_id = “ AB ”
“ A ” “ B ”	dst_group = 12
“ 0 ” “ C ”	time_out = 3 秒
“ 0 ” “ 3 ”	start_point = 3
“ 0 ” “ 3 ”	bit_len = 12 ポイント
“ 0 ” “ C ”	data 部は、16 進数表現の大文字 ASCII データ
“ B ” “ C ”	トータル 4 バイト (“ 0 ” は無視されます。)
“ 0 ” “ A ”	

5、9 Ai 受信端子書込みコマンド (“ AW ”)

カードと直接通信して、指定 Ai 受信端子にデジタル・データを書込みます。

“ IW ” コマンドをサポートしていない DLA2 に対しては、このコマンドを使用します。

コマンド形式

“ A ” “ W ”	dst_group	: 宛先グループ番号 (2 バイト)
dst_station	time_out	: タイムアウト値 (1 秒単位) (2 バイト)
dst_card	point	: 出力点番号 (2 バイト)
xact_id		指定範囲 “ 01 ” または “ 02 ”
dst_group	data	: 書込みたいアナログ・データ (4 バイト)
time_out		
point		
data		

上記項目は、すべて 16 進数表現の大文字 ASCII データを指定します。

レスポンス形式

“ R ” “ S ”	status	: カードからのリターン・ステータス (2 バイト)
“ F ” “ F ”		“ IW ” コマンドの item_status 参照
xact_id		
rtn_status		
status		

例：ある Ai 受信端子に 100.00 % データを書込むコマンド

“ A ” “ W ”	dst_station = 1
“ 0 ” “ 1 ”	dst_card = 0
“ 0 ” “ 0 ”	xact_id = “ AB ”
“ A ” “ B ”	dst_group = 12
“ 0 ” “ C ”	time_out = 3 秒
“ 0 ” “ 3 ”	point = 1
“ 0 ” “ 1 ”	data 部に指定するデータは次のようになります。
“ 1 ” “ 0 ”	(1) 100.00 - -> 10000 (小数点を取って整数に変換)
“ 2 ” “ 7 ”	(2) 10000 - -> 2710 (整数を 16 進数に変換)
	(3) 2710 - -> “ 2710 ” (16 進数表現の大文字 ASCII データに変換)
	(4) 下位バイト、上位バイト順に指定

5、10 周期放送情報取得コマンド（ステーション単位：“AI”）

ゲートウェイのメモリにセーブされている周期データの管理情報をステーション単位で取得することができます。

コマンド形式

“A” “I”
dst_station
dst_card
xact_id
dst_cardmap (4バイト)

dst_card : 未使用

dst_cardmap : ポーリングしたいカードのビットマップ

指定例) *印のカードをポーリングする場合

* * * * *

card 番号 F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

polling bit 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 = off / 1 = on

16進数 ascii “6” “4” “C” “F”

dst_cardmap には、“CF64”を指定します。

レスポンス形式

“ R ” “ S ”
“ F ” “ F ”
xact_id
rtn_status
length (4 バイト)
actual_cardmap (4 バイト)
station_type
1st card_status
1st pid_map
1st cycdata_map
Nth card_status
Nth pid_map
Nth cycdata_map

length : actual_cardmap ~ N 番目の cycdata_map までのバイト数
(BCC、ETXは含みません。)

actual_cardmap : dst_cardmap で指定したビットマップの内、実際にアクティブなカードのビットマップ

station_type : “00” 固定

card_status、pid_map、cycdata_map は、“CI” コマンドのレスポンスと同様です。

actual_cardmap で示されるアクティブなカードの情報が若いカード番号順に返されます。

5、12 複数項目取得コマンド 1 (“ GR ”)

カードと直接通信して、一度に複数項目データを取込みます。読取れる項目データの内容は、IR コマンドと同様です。

このコマンドは、DLA2 に対しては無効です。

コマンド形式

“ G ” “ R ”
dst_station
dst_card
xact_id
time_out
num_groups
dst_group
num_items
dst_item
⋮
dst_item
⋮
⋮
⋮
dst_group
num_items
dst_item
⋮
dst_item

time_out : タイムアウト値 (1 秒単位) (2 バイト)
num_groups : 指定した dst_group の総数 (2 バイト)
dst_group : 宛先グループ番号 (2 バイト)
num_items : dst_group 内の dst_item の総数 (2 バイト)
dst_item : 宛先アイテム番号 (2 バイト)

(指定データは、大文字 16 進数の ASCII データ)

レスポンス形式

“ R ” “ S ”
“ F ” “ F ”
xact_id
rtn_status
item_status
item_len
item_data []
⋮
⋮
⋮
item_len
item_data []

item_status * 5 : アイテム・ステータス (2 バイト)
item_len : item_data 長 (2 バイト)
(取込みエラーの場合、“ 00 ” がセットされます。)
item_data : アイテム・データ (可変長)
(item_data[item_len])

item_len、item_data は、dst_group と dst_item で指定した順にデータがセットされます。

* 5、item_status = “ 00 ”: 正常

item_status = “ FF ”: 読取り項目データ・オーバーフロー

一度に多くの項目データを取込む要求をした場合、上記エラーが発生します。総項目データ長 (item_len と item_data の総和) が、252 バイトを超えないように、dst_group と dst_item の個数を指定して下さい。オーバーフローするまでの項目データは有効です。

(超える場合は、252 バイトに収まるように分割して下さい。)

5、13 複数項目取得コマンド 2 (“ GS ”)

カードと直接通信して、一度に複数項目データを取込みます。読取れる項目データの内容は、IS コマンドと同様です。

このコマンドは、DLA2 に対しては無効です。

コマンド形式

“ G ” “ S ”
dst_station
dst_card
xact_id
time_out
num_groups
dst_group
num_items
dst_item

⋮
dst_item

⋮
⋮
⋮
dst_group
num_items
dst_item

⋮
dst_item

time_out : タイムアウト値 (1 秒単位) (2 バイト)
num_groups : 指定した dst_group の総数 (2 バイト)
dst_group : 宛先グループ番号 (2 バイト)
num_items : dst_group 内の dst_item の総数 (2 バイト)
dst_item : 宛先アイテム番号 (2 バイト)

(指定データは、大文字 16 進数の ASCII データ)

レスポンス形式

“ R ” “ S ”
“ F ” “ F ”
xact_id
rtn_status
item_status
item_len

item_data []

⋮
⋮
⋮

item_len

item_data []

item_status * 6 : アイテム・ステータス (2 バイト)
item_len : item_data 長 (2 バイト)
(取込みエラーの場合、“ 00 ” がセットされます。)
item_data : アイテム・データ (可変長)
(item_data[item_len])

item_len、item_data は、dst_group と dst_item で指定した順にデータがセットされます。

* 6、item_status = “ 00 ”: 正常

item_status = “ FF ”: 読取り項目データ・オーバーフロー
一度に多くの項目データを取込む要求をした場合、上記エラーが発生します。総項目データ長 (item_len と item_data の総和) が、252 バイトを超えないように、dst_group と dst_item の個数を指定して下さい。オーバーフローするまでの項目データは有効です。
(超える場合は、252 バイトに収まるように分割して下さい。)

5、14 複数項目設定コマンド (“ GW ”)

カードと直接通信して、一度に複数項目データを設定します。

このコマンドは、DLA2 に対しては無効です。

コマンド形式

“ G ” “ W ”
dst_station
dst_card
xact_id
time_out
num_groups
dst_group
num_items
dst_item
item_len
item_data []
:
dst_item
item_len
item_data []
:
:
:
dst_group
num_items
dst_item
item_len
item_data []
:
dst_item
item_len
item_data []

time_out : タイムアウト値 (1 秒単位) (2 バイト)
 num_groups : dst_group の総数 (2 バイト)
 dst_group : 宛先グループ番号 (2 バイト)
 num_items : dst_group 内の dst_item の総数 (2 バイト)
 dst_item : 宛先アイテム番号 (2 バイト)
 item_len : item_data のバイトサイズ (2 バイト)
 item_data : アイテム・データ (可変長)
 (item_data[item_len])

一度に多くの項目設定を要求した場合、エラーになります。
 項目設定の総和が、252 バイトを超えないように dst_group と dst_item の
 個数を指定して下さい。

(超える場合は、252 バイトに収まるように分割して下さい。)

レスポンス形式

“ R ” “ S ”
“ F ” “ F ”
xact_id
rtn_status
item_status
item_count
err_code
:
:
:
item_count
err_code

item_status *7 : アイテム・ステータス (2 バイト)
 item_count *8 : エラー発生時の dst_item 位置 (2 バイト)
 先頭 dst_item が、0 に対応します。
 err_code *8 : エラーコード (2 バイト)
 “ IW ” コマンドの item_status コードと同様

* 7、item_status = “ 00 ”: 正常

item_status = “ 00 ” 以外: 最初の err_code がセットされます。

* 8、設定に成功した場合、item_count & err_code 部はセットされません。
 設定に失敗した場合、例えば、2 番目の dst_item 設定だけに失敗した
 場合、item_count = “ 01 ” と err_code がセットされます。


6、NestBus・アドレス設定

NestBus・アドレスはカード番号設定用ロータリスイッチで設定した値に 10 h (10 進数 16) が加算されたアドレスになります。


NestBus・アドレス設定の注意点

- (1) アドレス 1F h は NestBus のブロードキャスト・アドレスとして使用します。従って、カード番号設定用ロータリスイッチは F に設定しないで下さい。
- (2) 18LM の NestBus・アドレスは、固定的に 1E h を使用しています。18LM カードと SMDF が共存する場合はカード番号設定用ロータリスイッチを E に設定しないで下さい。
- (3) NestBus 直結 PC の NestBus・アドレスは、1D h ~ 1A h が使用されます。NestBus・アドレスが、1D h ~ 1A h と重なるような設定はしないで下さい。
(PC が 1 台の場合、NestBus・アドレスは 1D h が使用され、2 台目以降は、順に 1C h、1B h、1A h が使われます。)

7、各部の名称




RS-232-C インタフェース




略 号	ピン番号	機 能	説 明
FG	1		(未接続)
SD	2	送信データ	本器から送られるデータ信号
RD	3	受信データ	本器に送られるデータ信号
RS	4	送信要求	送信要求の信号
CS	5	送信可	本器へのデータ送信許可
DR	6	データセットレディ	送受信可能信号
SG	7	信号用アース	信号用アース
CD	8	キャリア検出	キャリア受信中信号
ER	20	端末装置レディ	本器の送受信可能信号
	12	接続不可	このピンには何も接続しないで下さい。
	13		不具合の原因になります。
	24		
	25		


•RS-232-Cの接続例



8、外形寸法図・端子番号図（単位：mm）



9、端子接続図



- 1、より対線の伝送ラインが終端の場合は（＝渡り配線がない場合）、端子T2、T3間を付属のショートチップ（または配線）で短絡して下さい。ユニットが伝送ラインの途中に配線されているときは、端子T2、T3間のショートチップをはずして下さい。
（注）渡り配線はT1、T2、T4端子を使って下さい。